

# INAFER<sup>®</sup>

## INSTRUCCIONES PARA RECORTAR LA BARRA DEL CILINDRO

Después de perforar la puerta, al instalar el cilindro exterior, la barra de conexión del cilindro de la cerradura debe sobresalir 10 mm sobre la puerta. Si sobresale más, la barra debe cortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.

**NO  
corte con  
seguela**

